

BMW Business RDS verdeckte Daten!

Radio einschalten und innerhalb der ersten 8 Sekunden die „TP“ Taste drücken und zwischen 8 bis 12 Sekunden gedrückt halten.

Als erstes erscheint die Seriennummer

Weiteblättern mit den Pfeilen an der „m“ –Taste

SWVE Softwarestand z.B. 97

GAL zwischen 1 bis 6, kann mit den Stationstastenziffern verändert werden, ändert den Verstärkungsgrad der Lautstärke in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit.

S/Q Anzeige der Empfangsstärke

Seek 1 oder 2, Einstellung wie oben, Signalpegel Sendersuchlauf

TP-V Lautstärkegrundeinstellung der Verkehrsdurchsage von „-9 bis +9“ 0=normal

Test 1 lässt alle LED-Pixel leuchten

Achtung! Beim durchblättern erscheint zwischendurch „Europa“. Nicht verändern!

Nach dem Ausschalten werden die veränderten Werte gespeichert.

Wie man auf die Werksgrundeinstellung zurückkommt ist nicht bekannt!!