



MONTAGEANLEITUNG

Vor dem Zusammenbau: Zuhaltnungskanäle des Schließzylinders mit beiliegendem Fett füllen.

Zuhaltnungen mit Zuhaltnungsfeder entsprechend Codelliste oder vorliegenden Schlüssel in Zylinder einlegen.

Schließzylinder lt. Zeichnung zusammenbauen.

Hinweis:

Bei der Ausführung Rechts erfolgt die Montage der Feder und Mitnehmer spiegelbildlich.

Rückholfeder einsetzen und spannen.

Spannstift mit leichten Hammerschlägen einführen.

E30

Reparatursatz
9 556 313/14