



Sicherheitsmaßnahmen im Falle einer Panne:

Das Fahrzeug möglichst weit vom fließenden Verkehr abstellen.

Lenkradsperrung in Geradeausstellung der Räder einrasten lassen. Handbremse anziehen und den ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen.

Warnblinkanlage einschalten.

Alle Insassen aussteigen lassen und außerhalb des Gefahrenbereichs bringen (z.B. hinter die Leitplanken).

Evtl. Warndreieck oder -blinkleuchten in entsprechendem Abstand aufstellen.

Länderbestimmungen beachten. ◀



M roadster, M coupé

### M-Mobility System

Anstelle eines Ersatzrades besitzt der M roadster und das M coupé ein M-Mobility System.

Es befindet sich im Kofferraum rechts hinten, beim M coupé unter einer Abdeckung.



Ein stark beschädigter Reifen mit Schäden größer als 4 mm, kann mit dem M-Mobility System nicht fahrbereit gemacht werden. Setzen Sie sich mit dem BMW Bereitschaftsdienst in München, Landesvorwahl/89/2609909, in Verbindung, siehe auch Seite 155. ◀



M roadster, M coupé

Zur Bedienung das System am Haltegriff aus dem Kofferraum herausnehmen.

- 1 Griffstück mit Taste, Kabel und Stecker für Zigarettenanzünder zur Kompressorbetätigung
- 2 Verbindungsschlauch vom Kompressor zur Flüssigkeitsflasche (schwarzer Schlauch)
- 3 Druckanzeige
- 4 Verbindungsschlauch vom System zum Rad (durchsichtiger Schlauch)