




03/00

6211.0-c

1999

Z3



## Pinbelegung

| Pin | Art | Bezeichnung/Funktion                 | Anschluß                             |
|-----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 20  |     | nicht belegt                         |                                      |
| 21  | M   | Masse                                | Masseverbindung (S50)                |
| 21  | E   | Warnleuchte Antiblockiersystem (ABS) | ABS-/ASC-Steuergerät (M43, M44, M52) |
| 22  |     | nicht belegt                         |                                      |
| 23  |     | nicht belegt                         |                                      |
| 24  |     | nicht belegt                         |                                      |
| 25  | A   | Verbrauchssignal (TI)                | Bordcomputer (BC-Low) (M43, M52)     |

## X271

| Pin | Art | Bezeichnung/Funktion             | Anschluß   |
|-----|-----|----------------------------------|--|
| 1   | A   | Tankgeber/Kraftstoffniveausensor | Tankgeber  |
| 2   |     | nicht belegt                     |  |
| 3   | M   | Masse Klemme 31b                 | Tankgeber, Wegsignalgeber (Reedkontakt)                  |
| 4   | E   | Wegsignal (TW)                   | Wegsignalgeber (Reedkontakt)                             |
| 5   | E   | Kontrolleuchte Nebelschlußlicht  | Nebelschlußlichtschalter                                 |
| 6   | E   | Klima-Ein-Signal                 | Klimabedienteil (M43, M52)                               |
| 7   | E   | Signal Kompressoranforderung     | Druckschalter (M43, M52)                                 |
| 8   |     | nicht belegt                     |  |
| 9   | E   | Ölniveausignal                   | Steuergerät Thermischer Ölnivausensor (TOENS) (M43, M52) |
| 10  |     | nicht belegt                     |  |
| 11  |     | nicht belegt                     |  |
| 12  |     | nicht belegt                     |  |

E = Eingang, A = Ausgang, M = Masse