



Ablagebox hinten aus- und einbauen,
siehe 51 16 240


Gurtschraube (1) lösen.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment, siehe Technische Daten
72 11 1AZ



Abdeckkappe (1) und Schraube lösen.



Abdeckkappen (1) und Schrauben lösen. Seitenverkleidung-Oberteil (2) nach oben/ vorn über die Gurtumlenkung (3) herausziehen.