

## Stecker im Spiegelfuss

Pin	Kabelbaum Karrosse	Kabel in den Spiegel	Signal
1			frei
2	RT/GN	rot	+12V Dauerplus / F07
3	VI/WS	gelb	+12V bei Schlüssel Position I / F43
4	WS/VI	weiss	CAN TxD
5	WS/RT/GE	grün	ZV (VR)
6	BL/RT/GE	schwarz	ZV (ZS2)
7	BR/RT/GE	blau	ZV (TGK)
8	WS/GE	violett	CAN RxD
9		rosa	frei
10	BR/OR	braun	Masse

## Stecker auf der Funkplatine

Pin	Farbe		
1	rot		+12V Dauerplus / F07
2	violett		CAN RxD
3	grün		ZV (VR)
4			frei
5	schwarz		ZV (ZS2)
6	blau		ZV (TGK)
7	gelb		+12V bei Schlüssel Position I / F43
8	--		
9	weiss		CAN TxD
10	--		
11	braun		Masse
12	rosa		Masse verbunden mit Pin 11

## USB-Buchse im Spiegel

hat Spannung wenn Schlüssel in Position I

+12V gelb am gelben Verbindungskabel abgegriffen

Masse rosa von PIN 12 Stecker Funkplatine